第一章	視窗	雷軟體說明	
	1-1	軟體操作要點介紹	3
	1-2	GP 系統區與 PLC 暫存器介紹	6
	1-3	公用說明	7
	1-4	畫面檔案型式功能表列	8
	1-5	標籤(Tag)功能表列	9
	1-6	備品(Parts)功能表列	11
	1-7	開啓新專案	13
	1-8	轉換圖檔	14
	1-9	文字編輯	17
	1-10	GP 程式傳送設定(程式傳送至 GP)	19
	1-11	GP 設定 要點說明(GP 系統設定)	22
	1-12	GP 程式傳輸備份(GP 程式下載至電腦)	26
第二章	備品	H(Parts)操作說明	
	2-1	Bit 開關	29
	2-2	Word 開闢	32
	2-3	功能開闢	33
	2-4	切換開關	34
	2-5	指示燈	35
	2-6	4 態指示燈	36
	2-7	長條圖	37
	2-8	圓形圖	39
	2-9	半圓形圖	41
	2-10	桶槽	43
	2-11	指針表圖形	45
	2-12	趨勢圖	47
	2-13	鍵盤	50
	2-14	鍵盤輸入顯示	50
	2-15	警報顯示	54
	2-16	數值顯示	58
	2-17	訊息顯示	60
	2-18	日期顯示	59
	2-19	時間顯示	61
	2-20	圖片顯示	62
	2-21	視窗 Parts	66

第三章	Parts 綜合	練習範例	
	3-1 Par	ts Bit 開關,指示燈練習範例	71
	3-2 Part	ts 切換開關,數值顯示,鍵盤數值輸入顯示練習範例	77
	3-3 Part	s Bit 開關,鍵盤,鍵盤數値輸入顯示(不使用自動彈跳鍵盤)-練習範例	81
	3-4 Part	s Word 開關,長條圖,半圓形圖, 數值顯示練習範例	85
	3-5 Part	s Word 開關,訊息顯示(4 種訊息)練習範例	89
	3-6 Part	s Bit 開關,圖形顯示(4 種變化)練習範例	94
第四章	常用 Tag	練習範例	
	4-1 A-T	'ag、T-Tag、(X)文字畫面 練習範例	-105
	4-2 F T	`ag 練習範例	-115
	4-3 M-T	「ag 練習範例	-120
	4-4 J-Ta	ag、R-Tag 練習範例	-123
	4-5 K-T	`ag、T-Tag 練習範例	-129
	4-6 L-Ta	ag 練習範例	-136
	4-7 Q-T	'ag、T-Tag 練習範例	-141
	4-8 U-T	`ag 練習範例	-151
	4-9 X-T	`ag 練習範例	-158
	4-10 Fil	ing Data(配方)練習範例	-165
第五章	Pro-server	r範例	
	5-1 概要		-173
	5-2 2-W	Yay driver 是什麼?	-173
	5-3 DDI	E 功能	-173
	5-4 DLI	」API 功能	-179
	5-5 Acti	ion list 功能	-184
	5-6 Prov	vider Information	-187
	5-7 Dev	ice View	-190
	5-8 GP	Viewer	-191
附錄 A	離線模式-		-195
	亮度及對	比調整	-208
附錄 B	三菱 PLC	元件範圍及通訊設定	211
附錄 C	軟體錯誤調	訊息	-221
附錄 D	軟體安裝	步驟	-247

第三章 Parts 綜合練習範例

3-1 Parts Bit 開關,指示燈--練習範例
 步驟1: 編輯 PLC 程式。



步驟 2: 設定 Bit 開關 位址: M0 功能: Bit 反相。

Bit 開闢設定 [BS_001]			
F	→般設定 外型/顔色 標題 掤		
	敘述	動作 Bit 位址	
		M0000	
	狀態 On Off	▶ 監控	
		監控 Bit 位址	
		M0000	
	2199	◎ Bit 設定(ON)	
	1	Bit 清除(OFF)	

步驟3:選擇開關外型。



第四章 常用 Tag 練習範例

4-1 A-Tag、T-Tag、(X)文字畫面 練習範例

主要在畫面上顯示一個異常表格,當異常訊號觸發 0N 時會連結<u>文字畫面</u>對應的文字,此時可使用 T-Tag 作成的選擇鍵,選定該項,此時便連結 L-Tag 自動出現對應的說明畫面。

步驟 1:進入 A-Tag 設定,觸發位址從 X0 開始,監控數 1(表示 X0~X7、X10~X17 共 16 個都是監控連結文字畫面對應的文字的範圍;如觸發位址從 M0 開始,監控數 1 表示 M0~M15 共 16 個;如位址從 X0 監控數設 2 則範圍 X0~X7、X10~X17、 X20~X27、X30~X37 共 32 個)。

A Tag 設定				
一般資訊 顯示格式 大小/顏色 說明顯示 顯示角度 監控位址 框線型式 -				
 監控 Word 位址 ● 無框線 ● ■ 	連結 <u>文字畫面</u> 對應 的文字從 X1 的第 1			
監控 Word 数 1 → ▲ 顯示格式 ● 直接	行開始;第 1 行文字 對應 X0,第 2 行文字			
(X) 文字畫面號碼 1 <u>→</u> ▼ 翌百行顯示	對應 X1,以此類推。			
額示距約115数 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
在異常表格每行顯 / 示文字長度,與 <u>文字</u>				
畫面對應的文字長 \ 度相關。	一次可在異常表格顯 示的個數。			

步驟 2:選基本畫面, 模式設定 選 Library 顯示, 畫面型式 選直接 畫面號碼:1000 Word 位址 1 設 LS500(要與 L Tag 設相同)

A Tag 設定			
○無 (B)基	基本畫面 〇 動態視窗		
模式設定	- 書面型式		
○ 切換畫面	● 直接 ○ 間接		
● Library 顯示	畫面型式: (B)基本畫面		
○ 文字顯示			
	畫面號碼 1000 ÷		
	Word 位址 1 (Ltag Word 位址)		
	🐮 LS0500 🔽 📰		

步驟3: 設定完按下確認鍵,再放置在適當位置及編輯文字。

🛄 B1: 雙象貿易	ā.≭	
故障表格 1234567890		
23		
4		
		下一頁

步驟4:編輯(X)文字畫面。

新建	X
畫面型式:	確認
(X)文字畫面	取消
(B)基本畫面 (M)Mark 畫面 (T)趨勢畫面 (K)鍵盤畫面	精靈
XX文字畫面 (V)Video 畫面 (U)視窗畫面	

步驟5:編輯文字。



步驟 6: 輸入畫面編號 1, 輸入文字。

另存新檔		
專案檔案:	練習	確認
畫面型式:	(X)文字畫面	
畫面:	1	
敘述:	A Tag故障表格	

4-6 L-Tag 練習範例

主要將幾個基本畫面連續變化形成動畫。

步驟1: 利用繪圖工具製作圖形,並將畫面儲存為 B10。(每一張圖都要在同一位置)



步驟 2: 利用繪圖工具製作圖形,並將畫面儲存為 B11。(每一張圖都要在同一位置)



步驟 3: 利用繪圖工具製作圖形,並將畫面儲存為 B12。(每一張圖都要在同一位置)



第五章 Pro-server 練習範例

(本章使用 Pro-server 軟體 4.1)

5-1 概要

傳輸 2-Way driver 入 GPs 後就可用 Pro-Server 軟體規劃網路。由此可使用 PC 經由 GP 網路讀出或寫入 PLCs(可不同廠牌)。也可使用視窗應用軟體讀出或寫入至網路上 GPs 和 PLCs。



5-2 2-Way driver 是什麼?

2-Way driver 是一個可以讓 PC 存取在 GP 網路上 PLC 資料的軟體。其中有項優點, 就是它可以整合不同廠牌 PLC 來讓你收集資料,你不用擔心不同廠牌 PLC 該如何設定。

5-3 DDE 功能

DDE(Dynamic Data Exchange)可以聯結 PC 上有支援 DDE client function 的商業軟體如 SCADA 或 MMI 和 Excel 等。一旦 DDE 建立起來, Pro-Server 可供 PC 監視資料變化。

操作簡介如下:

(1) IP 設定: 首先設定電腦虛擬 IP address 為 192.168.10.36。

(如下頁以 Windows XP 為例,電腦設定完不需重開機,其他如 Windows 2000 等須重開機)

附件 A 離線模式操作

主要功能可進入設定參數(與系統區的相關設定大部份相同)及螢幕硬體測試功能。 進入方法: 以左手食指與大拇指及右手食指同時觸摸以下3個角落。





接下頁