

一. 概要

1.3 基本按鍵的規格

下列各個基本操作鍵於 GPPW 下的使用意義如下表所示。

按鍵	說明
Esc	關閉視窗，中斷執行及選擇指令。
Tab	游標跳格。
Ctrl + Tab	功能複合鍵。
Ctrl	
Shift	按 Shift 鍵選擇不同的文字。
Caps Lock	英文字母大小寫的變換
Alt	選擇功能選單。
Back space	往左刪除一個字。
Enter	跳一行。
Page Up	往上跳一頁。
Page Down	往下跳一頁。
Insert	插入。
Delete	刪除一個字或一個接點。
Home	將游標移動至最左方，並框取該行程式。
↑ ↓ ← →	上下左右移動游標。
Ctrl + Home	將游標移動至位址 0 的地方。
Ctrl + End	將游標移動至 END 指令的地方。
Scroll Lock	固定游標。
Num Lock	固定數字按鍵功能。